VISIT…

Mærke: PEUGEOT **Årgang:** 1998

Model: 306 **Låsetype:** Centrallås





Bemærkninger:

1. Før dirken ned på højde med overkanten af nøglehullet, vrid dirken indover (lirk dirken op og ned samtidig ca. 5 cm foran knappen). Der er kun et hul i døren hvor du kan få dirken ind. Vrid ind og træk forsigtigt op, kan være vanskelig



Bemærkninger:

1. Fjern gummiliste ved rude - brug H+F. Værktøjet F "fanger" stangen til låseknappen